

INSTALAÇÃO SIMPLES



AQUALARM mostra o nível da água e pode sinalizar se tem pouca água ou se tem água demais. Também sinaliza se entrou água além do programado para um dia.



A instalação até o reservatório é com um único fio paralelo ou telefônico, até 1km de distância